

CON4S MAXI



I Applikationskit

Pistole, Düse, Schlauch

II Zusammenbau der Pistole



Lösen Sie die Befestigungsschraube der Düsedüse



Montieren Sie die Düse



Die Schraube anbringen und festziehen

III Befestigung des Schlauchs

Befestigen Sie ein Schlauchende an der Pistole

Das andere Schlauchende an der Flasche befestigen



Achtung! Wenn die Arbeit mit Con4's Maxi beendet ist, das Ventil nicht schließen! Dies kann dazu führen, dass der Klebstoff austrocknet und die weitere Arbeit erschwert wird